




ТОЧКИ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ

-  Выход кабеля из пола
-  1-фазная розетка
-  3-фазная розетка
- H** Высота подводки от уровня чистого пола
- ШР** Штепсельная розетка

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Привязки подводов электроэнергии даются от чистой отделки пола, стен или перегородок.
2. Разводка коммуникаций должна быть выполнена скрыто.
3. Электропитание всего оборудования должно быть выполнено с нормами и правилами по электробезопасности.
4. 1-фазная розетка - евророзетка с заземлением (типа АВВ)
3-фазная розетка должна быть укомплектована вилкой и подключена по 5-ти проводной схеме (типа АВВ)
5. Все розетки должны быть утоплены в стене.

